



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



THUNDER GERMANY FÜSTGÉP

SM-700 / SM-700LED

BEVEZETÉS ÉS AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRÓL

Köszönjük, hogy egy **Thunder** terméket választott. Kérjük figyelmesen olvassa el az Útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Kövesse az Útmutatóban leírt használati utasításokat, hogy elkerülje a téves használatból adódó károkat és a garancia elvesztését. Tegyen meg minden óvintézkedést a tűz és / vagy áramütés elkerülése érdekében. A készüléken javításokat csak képzett szakember végezhet. Őrizze meg a Használati Útmutató kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Őrizze meg az útmutatót, később szüksége lehet rá.
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt ellenőrizze a készüléket és a készülék tartozékait. Ha szállításból adódó sérülést, vagy hiányosságot tapasztal, értesítse az Eladót!
- A készüléket, tartozékait és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mert az apró részeket lenyelhetik és fulladást okozhatnak! A készülék működése közben ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészek vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Ha a csatlakozó és/vagy a hálózati kábel sérült, szakemberrel kell javíttatni!
- Ha a készülék olyan mértékben sérült, hogy a belseje láthatóvá vált, ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz!
- A készüléket csak 220-240Vac/50Hz és 10-16A terhelhetőségű, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen hő, vagy erős napsütés hatásának!
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz a vezetékét, hanem szoroson fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki!
- A készülék normális működésének érdekében azt csak 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű helyiségekben használja!
- Zivatar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja

a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót!

- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe; esőtől, víztől védje meg! Ez fokozhatja az áramütés veszélyét!
- Egymás után többször ne kapcsolgassa ki- és be a készüléket, mert az kárt okozhat benne.
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkretelheti a felületét. Csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye, a szellőzőnyílásokat pedig ne takarja le!
- A készüléket ne helyezze olyan berendezések közelébe, amelyek közelében elektromos interferencia alakulhat ki.

Amennyiben a készülék:


- működésében bármilyen szokatlan, vagy rendellenes működést, tapasztal, függesse fel az üzemeltetést, és kérjen szakértői tanácsot pl:
 - normáltól eltérő, folyamatos túlmelegedés
 - folyadék szivárgás
 - füstképzés megszűnése vagy rendellenessége

A javítást szakemberre kell bízni, ha

- a hálózati vezeték illetve a dugasz megsérült
- valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
- a készülék megázott
- a készülék nem működik megfelelően
- a készüléket leejtették vagy a készülékház megsérült
- ha az akkumulátorral rendelkezik és az legyengült vagy tönkrement

Kicsomagolás: Ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai sérülésmentesek, és minden feltüntetett tartozék megvan. Kicsomagolás után várja meg, amíg a készülék átveszi a helyiség hőmérsékletét. A hőingadozás miatt esetlegesen keletkező pára bekapcsolás esetén károsíthatja az elektronikus részeket. **Tápegység:** Amennyiben a készülék külön tápegységgel rendelkezik, azt csak a mellékelt, gyári tápegységgel üzemeltesse! A termék tápegységét közvetlenül az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózathoz, aminek feszültsége szabályozható (pl dimmerhez.), mert esetleg alul-, vagy túlterheli a tápegységet. **FONTOS:** A készüléket megszakítóval vagy biztosítókkal védett áramkörhöz csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel.

CE tanúsítvány: A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Tilos bármilyen módosítást végrehajtani a készüléken. A szakszerűtlen és helytelen módosítás érvényteleníti a CE tanúsítványt és a garanciát! A gyártó által meghatározott készülék-specifikációk jellemzőek: a tényleges értékek nagyon kis mértékben készülékenként azonban eltérhetnek. A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók!

 **ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!** Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Kérjük, vigye már nem működő vagy nem javítható terméket Elektronikai Hulladékot kezelő gyűjtőhelyre. Érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, hatóságoknál, vagy a készüléket értékesítő kereskedőnél.

TULAJDONSÁGOK

SM-700 (TH-FT001)

- Fűtés-és füstképzés-teljesítmény: 700W, 30 m³ / perc
- Fúvóka hatótávolsága: 3-4 m
- Felfűtési idő: 3 perc
- Újrafűtési idő: 30mp
- Tank kapacitás: 0,3l
- Rádiós távvezérlő (vezetéknélküli vezérlés, 20-40 m)
- Vezetékes kontroller (3m-es kábel)
- LED-es készenlét visszajelzés

SM-700 LED (TH-FT001B)

- Füstgép RGB fényeffekttel, amely a füstképzés alatt távvezérlővel vezérelhető
- 3db RGB led (távirányító, kék, vörös, zöld fény+effekt)
- Masszív összeszerelés
- Igényes formatervezés
- Ideális házibuliba, aulákba, discoba
- Csomagolási Méret: 27 x 18 x 16 cm
- Tömeg: 2 kg

TERMÉKLEÍRÁS

A **Thunder Germany füstgépeket** a hasonló teljesítményű gépekkel szemben gyors fel-és utánfűtés, valamint egyenletesebb füstképzés jellemzi. A **Thunder SM-700 / SM-700LED** teljesítményéhez képest kis méretű, így kényelmesen szállítható, mobil felhasználásra is ideális. Vezetékes kontrollerrel és távirányítóval is vezérelhető. Az **SM-700LED** belépő szintű LED-es füstgép az alkalmi házibulikhoz és kisebb helyiség "ködösítésére". A három darab RGB led-fényt távirányítóval külön vezérelve lehet a gépet csak alap fényeffektként is használni!

ÖSSZESZERELÉS

Tartozékok: 1) Füstgép 2) tápkábel 3) vezérlőkábel távirányítóval 4) akasztó + két rögzítőcsavar + 2 elem 5) LED távirányító az SM-700LED készülékeknél

Szükség esetén a két rögzítőcsavar és az alátétek segítségével rögzítse az akasztót a füstgép két oldalán a megfelelő helyen. (Az alátét kerül az akasztó és a füstgép közé). Állítsa a POWER kapcsolót OFF állásba, és csatlakoztassa a tápkábelt és a vezérlőkábelt a füstgéphez. Helyezzen elemet (23A-C5) a távirányítóba. Az SM-700LED gépeknél a fényeffekt távirányítójába helyezzen CR2025-ös elemet.

ÜZEMBEHELYEZÉS

1. Ez a termék vízszintes elhelyezésű állványról (akasztóval) vagy a földre helyezve is üzemeltethető.
2. Tartsa a ködgépet vízszintesen, ne döntse vagy fordítsa meg. Mielőtt csatlakoztatná ezt a készüléket a hálózati tápegységhez, töltsse fel a folyadéktartályt kiváló minőségű füstfolyadékkal, és ellenőrizze, hogy a füstfúvóka a készülék elején tiszta és nincs előtte akadály.
3. Mielőtt csatlakoztatná a hálózatra, ellenőrizze, hogy a használt hálózati feszültség megfelelő-e a ködgéphez vagy sem.
4. A tápkábelt földelt konnektorba kell csatlakoztatni, a kapcsolót "ON" állásba kell helyezni, majd a ködgép elkezdi felmelegedni, a felmelegedés után enyhe ködképzés megfigyelhető.
5. Csatlakoztassa a vezérlőket a füstgéphez, majd a füstgépet a vezérlőkkel vezérelheti.

Vezetékes vezérlő:Ha csatlakoztatva van a tápellátáshoz, a gép elkezdi melegíteni, és a vezérlőn LED jelzőfény világít, amikor a melegítés befejeződött. Ekkor nyomja meg a vezérlőgombot és a gép elkezdi a füst permetezését.

Távirányítós vezérlő: Helyezzen elemet a füstgép vezérlőjébe, majd a gombokkal elindíthatja illetve megszakíthatja a füstképzést.

A FÜSTGÉP MŰKÖDÉSE CIKLIKUS, A FELFŰTÉSI FOLYAMATOT KÖVETI A FÜSTKÉPZÉS, AMINT A GÉP HASZNÁLATKÖZBEN LEHŰL, A FÜSTKÉPZÉS MEGSZŰNIK ÉS CSAK FELFŰTÉS UTÁN LEHET ÚJRAINDÍTANI.

FÉNYVEZÉRLÉS (SM-700LED)

Az RGB (három színű) LED-ek vezérlése a LED-távirányítóval történik: a világítás CSAK füstképzés közben működik. A távirányító CR2025-ös gombellemmel működik.

FUNKCIÓK: W= fehér fény; ON/OFF be-és kikapcsolás; Fényerő növelés és csökkentés; FADE= Átúszásos színváltás; FLASH="villám" effekt, színváltás; SMOOTH= finom fényváltás; STROBE = Színváltás Stroboszkóp effekttel; R (vörös) G (zöld) B (kék) és kevert színek vetítése.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Száraz és jól szellőző helyen kell használni. Kérjük, kerülje a víz vagy eső bejutását a gépbe, ha víz vagy eső esik, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Hagyjon elegendő távolságot a füstgép előtt. Tartsa távol a gyermekektől, tűztől, robbanásveszélyes és gyúlékony dolgoktól, és kerülje a leforrázást.
2. Az első használat során normális, hogy némi víz kifröccsen.
3. Ha a füstfolyadék elfogyott, időben ködfolyadékot kell hozzáadni. Ha a ködgép ködfolyadék nélkül működik, a szivattyú és más alkatrészek megsérülnek. A folyadék hozzáadásakor ne felejtse el kikapcsolni a készüléket, és óvatosan kerülje el a kiömlést, hogy rövidzárlatot okozzon.
4. Füstfolyadékon és füstgéptisztító folyadékon kívül semmi esetben se öntsön más folyadékot a tartályba.
5. Minden ködgépben kondenzáció vagy nedvesség lesz a fúvóka körül.
6. Minden ködgépet alkalmanként használnak a használat során vagy a használat abbahagyása után kis mennyiségű füstöt bocsát ki.
7. Munka közben ne érintse meg a gépet és a tápkábelt.
8. Ha hosszú ideig nem használja, vagy használat után, kérjük, húzza ki a tápellátást vagy húzza ki a tápkábelt.

KARBANTARTÁS

1. A rossz ködfolyadék eltömődést okozhat, ajánlott a jó minőségű ködfolyadék használata.
2. A gép a magas koncentrációjú folyadék, a nem tiszta folyadék vagy a túlmelegedés miatt eltömődhet, ezért a rendszeres gondozás és karbantartás biztosíthatja a hosszú távú használatot. Körülbelül 20 óra használat után használjon füstgéptisztító folyadékot! A füstgéptisztító folyadék tartalmát el kell párologtatni a füstgép segítségével
3. EGYÉB JELLEGŰ TISZTÍTÁS ESETÉN ÁRAMTALANÍTSA A GÉPET!
 - a. A cső és a tartály előblítése vízzel megoldható,
 - b. a fúvóka vízköves eltömődését tisztítófolyadékos tisztítás után vékony dróttal is segítheti.
4. Ha a köd kevesebb lesz, és a szivattyú zajt csap, vagy nem tud ködöt permetezni, akkor azonnal kapcsolja ki a készüléket, és ezzel egyidejűleg ellenőrizze a folyadéktartályt, a biztosítékot, a vezérlő interfészt és a hálózati csatlakozót. Ha ezek mind normálisak, kérjük, csatlakoztassa a tápellátást a dugóval, és próbálja meg újra, ha a problémák még mindig nem oldhatók meg, forduljon a szervízhez.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Névleges feszültség : AC 220V 50-60Hz ,

Max. teljesítmény: 700W

Felfűtési idő: kb. 3 perc

Újrafűtési idő: kb. 30mp

Méret: 270x 180x 160mm

Súly: 2 kg

THUNDER GERMANY KERESKEDELEM ÉS MÁRKAKÉPVISELET

Bemutatóterem, szerviz átvételi pont:

Budapest, 1077 Rottenbiller utca 54.

Debrecen, 4028 Nyíl utca 38.

Forgalmazó:

MK Discotechnika Kft. 3325 Noszvaj Kölcsey Ferenc utca 6.

Magyarországi márkaszerviz:

MK Audio & Light szerviz 3325 Noszvaj Széchenyi út 14.