

ReVoJuTion

Revolution MINI Starlight (3x3W) RGB (3 szín) fényeffekt

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
CIKKSZÁM: 44372

- Fényforrások: 3 x 3W LED
- Piros, Kék, Zöld szín
- Hang / Automata üzemmód
- Zene ritmusára váltogatja a színeket és a fénycsóvák irányát
- Távirányítóval rendelkezik
- Ideális házigyűlésekbe, szobákba
- Kiválóan helyettesíti a discogömböket
- Méretek: 9 x 9 x 10 cm
- Tömeg: 0,3 kg



TERMÉK LEÍRÁS: A Revolution MINI Starlight a nagy sikerű hagyományos Starlight II kisebb változata. 3 LED fényforrással rendelkezik, LED-enként 3W, tehát összesen 9W teljesítménnyel. Különlegessége, hogy minden LED színe más, így a termék RGB: piros, zöld, kék fénycsóvákat egyaránt képes produkálni. Hang vezérléssel és automata üzemmóddal is rendelkezik. A színeket váltogatja, villogtatja, emellett váltogatja a fénycsóvák irányát a led panel forgatásával. Falra vagy akár mennyezetre is szerelhető, kiválóan helyettesíti, a discogömböket. Nagy nyitás szögének köszönhetően akár nagyobb tereket is bevilágít. A LED technológiának hála kis tömegű kevés fogyasztású termék. Ajánljuk házigyűlésekbe, otthoni hangulatvilágításnak, pubokba.

BEÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT: Használat előtt győződjön meg, hogy a készülék sérülésmentes. Kikapcsolt állapotban, jól szellőző helyre szerelje fel. **Csak beléteri használatra!** Kerülje a vízzel és nedvességgel való érintkezést. **Használat közben a szeme egészségének védelmében ne nézzen direkt a fénybe!**

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA: ON/OFF: Be – és Kikapcsolás. HANGAKTIVÁLT MÓDOK: Music1, Music2, Music3. START/STOP: Indítás és Szünet. FLASH: Automatikus flash (villámlás, strob). MÓDOK: A1 piros, A2 zöld, A3 kék, A4 piros-zöld, A5 kék-zöld, A6 piros-kék, A7 piros-kék váltó effekt. +/- (MOTOR, FLASH): Motor és a Flash Sebessége

MŰSZAKI LEÍRÁS: Teljesítmény: 3x3W LED, Névleges feszültség : AC 100-240V 50-60Hz, Méret: 90x 90x 100mm Súly: 0,3 kg. Effekt: Led Magic Ball Stairlight

GARANCIA: A megvásárolt termékét a garancialapon feltüntetett minimum 1, maximum 3 év garancia illeti. Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a vásárló a termék cseréjét kérheti. Három napon túli meghibásodás esetén a készüléket juttassa vissza a kereskedőhöz, vagy küldje közvetlenül a megjelölt márkaszervizbe a vásárlást igazoló számla és garancialap másolatával. Amennyiben a szervíz megállapítja, hogy a termék nem javítható és a meghibásodás a jótállás körébe esik, a szervíz ezen megállapításától számított 8 napon belül a termék cseréjét vagy a vételár visszaküldését érvényesítheti.



Revolution Bemutatóterem, szerviz átvételi pont:

Budapest, 1077 Rottenbiller utca 54.

Debrecen, 4028 Nyíl utca 38.

Forgalmazó:

MK Discotechnika Kft. 3325 Noszvaj Kölcsey Ferenc utca 6.

Szervíz:

MK Audio & Light szerviz 3325 Noszvaj Széchenyi út 14.

AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA

Kérjük figyelmesen olvassa el az Útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Kövesse az Útmutatóban leírt használati utasításokat, hogy elkerülje a téves használatból adódó károkat és a garancia elvesztését. Tegyen meg minden óvintézkedést a tűz és / vagy áramütés elkerülése érdekében. A készüléken javításokat csak képzett szakember végezhet. Őrizze meg a Használati Útmutató kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Őrizze meg az útmutatót, később szüksége lehet rá.
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt ellenőrizze a készüléket és a készülék tartozékait. Ha szállításból adódó sérülést, vagy hiányosságot tapasztal, értesítse az Eladót!
- A készüléket, tartozékait és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mert az apró részeket lenyelhetik és fulladást okozhatnak! A készülék működése közben ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészek vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Ha a csatlakozó és/vagy a hálózati kábel sérült, szakemberrel kell javíttatni!
- Ha a készülék olyan mértékben sérült, hogy a belseje láthatóvá vált, ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz!
- A készüléket csak 220-240Vac/50Hz és 10-16A terhelhetőségű, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen hő, vagy erős napsütés hatásának!
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz vezetőket, hanem szoroson fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki!
- A készülék normális működésének érdekében azt csak 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű helyiségekben használja!

- Zivatar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe; esőtől, víztől védje meg! Ez fokozhatja az áramütés veszélyét!
- Egymás után többször ne kapcsolgassa ki- és be a készüléket, mert a kárt okozhat benne.
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkretelheti a felületét. Csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye, a szellőzőnyílásokat pedig ne takarja le!
- A készüléket ne helyezze olyan berendezések közelébe, amelyek közelében elektromos interferencia alakulhat ki.

Amennyiben a készülék rendelkezik:


- hangerőszabályozóval, azt bekapcsolás előtt nullára kell állítani!
- csúszó-szabályozóval, tisztításukhoz ne használjon tisztító spary-t, hanem kérje ki szakértő véleményét.
- hangszóróval rendelkezik, az mágneses mezőt hozhat létre: helyezze távolabb a hagyományos képernyőktől

A javítást szakemberre kell bízni, ha

- a hálózati vezeték illetve a dugasz megsérült
- valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
- a készülék megázott
- a készülék nem működik megfelelően
- a készüléket leejtették vagy a készülékház megsérült
- ha az akkumulátorral rendelkezik és az legyengült vagy tönkrement

Kicsomagolás: Ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai sérülésmentesek, és minden feltüntetett tartozék megvan. Kicsomagolás után várja meg, amíg a készülék átveszi a helyiség hőmérsékletét. A hőingadozás miatt esetlegesen keletkező pára bekapcsolás esetén károsíthatja az elektronikus részeket. **Tápegység:** Amennyiben a készülék külön tápegységgel rendelkezik, azt csak a mellékelt, gyári tápegységgel üzemeltesse! A termék tápegységét közvetlenül az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózathoz, aminek feszültsége szabályozható (pl dimmerhez.), mert esetleg alul-, vagy túlterheli a tápegységet. **FONTOS:** A készüléket megszakítóval vagy biztosítékkal védett áramkörhöz csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel.

CE tanúsítvány: A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Tilos bármilyen módosítást végrehajtani a készüléken. A szakszerűtlen és helytelen módosítás érvényteleníti a CE tanúsítványt és a garanciát! A gyártó által meghatározott készülék-specifikációk jellemzőek: a tényleges értékek nagyon kis mértékben készülékenként azonban eltérhetnek. A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók!

 **ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET! Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni.** Kérjük, vigye már nem működő vagy nem javítható terméket Elektronikai Hulladékot kezelő gyűjtőhelyre. Érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, hatóságoknál, vagy a készüléket értékesítő kereskedőnél.