

# ReVoJuTion

## Revolution STR18/STR12 RGB LED stroboszkóp + HANGVEZÉRLÉS

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CIKKSZÁM: 44579, 44615, 44605 (STR18)  
44653, 44627, 44660 (STR12)



- Házibulikba, bárókba kerti partyra
- Automatikus strobo funkció
- Hangvezérelt üzemmód
- Automata üzemmód állítható sebességgel/érzékenységgel
- 100.000 óra LED élettartam
- erős LED fényforrás
- 18 db LED (STR18)
- 12 db LED (STR12)
- Piros, Zöld, Kék Led
- Színes műanyag ház (Piros, fehér, fekete)
- Méret: 23,5 x 5 x 11 cm (STR18) 17 x 5 x 11 cm (STR12)
- Tömeg: 0,4 kg (STR18) / 0,3 Kg (STR12)

**TERMÉK LEÍRÁS:** A Revolution STR12/ STR18 RGB LED stroboszkópot 3 különböző színű LED-del szerelte a gyártó. A LED-ek felváltva és együtt villognak a zene ritmusára vagy automata üzemmódban egy potméter segítségével beállított érzékenységgel. A LED technológiának számos előnye megfigyelhető a lámpa szetten, ilyenek a kis elektromos fogyasztás, kis tömeg, valamint gyakorlatilag örökéletű világítótestek. A technológia előnye még a kis hőtermelés ezáltal nem igényel semmiféle hűtést. Ideális, karaoke bulikba, házibulikba, kerti partyra vagy bárókba.

**BEÜZEMELÉS ÉS HASZNÁLAT:** Használat előtt győződjön meg, hogy a készülék sérülésmentes. Kikapcsolt állapotban, jól szellőző helyre szerelje fel. **Csak belétéri használatra!** Kerülje a vízzel és nedvességgel való érintkezést. **Használat közben a szeme egészségének védelmében ne nézzen direkt a fénybe!**

**AUTOMATA ÉS HANGVEZÉRELT MÓD:** **Kapcsológomb:** automata és hangvezérelt mód kapcsolása.

**Tekerőgomb:** sebesség/ hangérzékenység szabályozása

**MŰSZAKI LEÍRÁS:** (STR12/STR18) Teljesítmény: 12x1W LED / 18x1W LED, Névleges feszültség: AC 100-240V 50-60Hz, Méret: 17 x 5 x 11 cm / 23,5 x 5 x 11 cm Tömeg: 0,3 Kg / 0,4 kg

**GARANCIA:** A megvásárolt termékét a garancialapon feltüntetett minimum 1, maximum 3 év garancia illeti. Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a vásárló a termék cseréjét kérheti. Három napon túli meghibásodás esetén a készüléket juttassa vissza a kereskedőhöz, vagy küldje közvetlenül a megjelölt márkaszervizbe a vásárlást igazoló számla és garancialap másolatával. Amennyiben a szervíz megállapítja, hogy a termék nem javítható és a meghibásodás a jótállás körébe esik, a szervíz ezen megállapításától számított 8 napon belül a termék cseréjét vagy a vételár visszaküldését érvényesítheti.



### **Revolution Bemutatóterem, szerviz átvételi pont:**

Budapest, 1077 Rottenbiller utca 54.

Debrecen, 4028 Nyíl utca 38.

### **Forgalmazó:**

MK Discotechnika Kft. 3325 Noszvaj Kölcsey Ferenc utca 6.

### **Szervíz:**

MK Audio & Light szerviz 3325 Noszvaj Széchenyi út 14.


# AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA

*Kérjük figyelmesen olvassa el az Útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Kövesse az Útmutatóban leírt használati utasításokat, hogy elkerülje a téves használatból adódó károkat és a garancia elvesztését. Tegyen meg minden óvintézkedést a tűz és / vagy áramütés elkerülése érdekében. A készüléken javításokat csak képzett szakember végezhet. Őrizze meg a Használati Útmutató kézikönyvet, később szüksége lehet rá.*

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Őrizze meg az útmutatót, később szüksége lehet rá.
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt ellenőrizze a készüléket és a készülék tartozékait. Ha szállításból adódó sérülést, vagy hiányosságot tapasztal, értesítse az Eladót!
- A készüléket, tartozékait és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mert az apró részeket lenyelhetik és fulladást okozhatnak! A készülék működése közben ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészek vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Ha a csatlakozó és/vagy a hálózati kábel sérült, szakemberrel kell javíttatni!
- Ha a készülék olyan mértékben sérült, hogy a belseje láthatóvá vált, ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz!
- A készüléket csak 220-240Vac/50Hz és 10-16A terhelhetőségű, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen hő, vagy erős napsütés hatásának!
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz vezetőket, hanem szorosan fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki!
- A készülék normális működésének érdekében azt csak 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű helyiségekben használja!
- Zivatar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe; esőtől, víztől védje meg! Ez fokozhatja az áramütés veszélyét!
- Egymás után többször ne kapcsolgassa ki- és be a készüléket, mert az kárt okozhat benne.
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkretelheti a felületét. Csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye, a szellőzőnyílásokat pedig ne takarja le!
- A készüléket ne helyezze olyan berendezések közelébe, amelyek közelében elektromos interferencia alakulhat ki.  
Amennyiben a készülék rendelkezik:
  - hangerőszabályozóval, azt bekapcsolás előtt nullára kell állítani!
  - csúszó-szabályozóval, tisztításukhoz ne használjon tisztító spray-t, hanem kérje ki szakértő véleményét.
- hangszóróval rendelkezik, az mágneses mezőt hozhat létre: helyezze távolabb a hagyományos képernyőktől  
A javítást szakemberre kell bízni, ha
  - a hálózati vezeték illetve a dugasz megsérült
  - valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
  - a készülék megázott
  - a készülék nem működik megfelelően
  - a készüléket leejtették vagy a készülékház megsérült
  - ha az akkumulátorral rendelkezik és az legyengült vagy tönkrement

**Kicsomagolás:** Ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai sérülésmentesek, és minden feltüntetett tartozék megvan. Kicsomagolás után várja meg, amíg a készülék átveszi a helyiség hőmérsékletét. A hőingadozás miatt esetlegesen keletkező pára bekapcsolás esetén károsíthatja az elektronikus részeket. **Tápegység:** Amennyiben a készülék külön tápegységgel rendelkezik, azt csak a mellékelt, gyári tápegységgel üzemeltesse! A termék tápegységét közvetlenül az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózathoz, aminek feszültsége szabályozható (pl dimmerhez.), mert esetleg alul-, vagy túlterheli a tápegységet. **FONTOS:** A készüléket megszakítóval vagy biztosítókkal védett áramkörhöz csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel.

**CE tanúsítvány:** A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Tilos bármilyen módosítást végrehajtani a készüléken. A szakszerűtlen és helytelen módosítás érvényteleníti a CE tanúsítványt és a garanciát! A gyártó által meghatározott készülék-specifikációk jellemzők: a tényleges értékek nagyon kis mértékben készülékenként azonban eltérhetnek. A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók!

 **ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET! Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni.** Kérjük, vigye már nem működő vagy nem javítható terméket Elektronikai Hulladékot kezelő gyűjtőhelyre. Érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, hatóságoknál, vagy a készüléket értékesítő kereskedőnél.